

## BIOFA Intensivöltreiniger Art. Nr. 2057

### Eigenschaften

BIOFA Intensivöltreiniger ist ein hochwertiges natürliches Reinigungsöl zur Grundreinigung von Holz-, Kork- und Linoleumoberflächen, die mit BIOFA Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055, Möbelöl 2049, Arbeitsplattenöl 2052, Parkettöl 2059 oder Universal-lack 2050/2051 behandelt wurden.

Grundsätzlich ist der Intensivöltreiniger auch für andere oxidativ trocknenden Ölsysteme nach vorherigem Versuch verwendbar.

### Inhaltsstoffe

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Leinöl, Kolophoniumharz-Lösung, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochnung, Mattierungsmittel, Mikrowachs, Quellton, Hydrophobierungsmittel, Netzmittel, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

### Arbeitsschritte für Intensivreinigung:

#### 1. Vorbehandlung

Zuerst mit Besen, Mopp oder Staubsauger eine sehr gründliche Trockenreinigung durchführen.

#### 2. Verarbeitung

Intensivöltreiniger mit kurzflorigem Bodenwischer (Mopp) oder Gummiabzieher gleichmäßig auftragen und im noch nassen Zustand mit einer Einscheibenmaschine und grünem Pad einmassieren, bis sich die Schmutzschicht anlost. Dann das verschmutzte Öl vollständig mit einem Gummiabzieher abziehen und in ein leeres Gebinde aufnehmen. Anschließend die Oberfläche mit einem weißen Pad trocken auspolieren. Nach der Reinigung kann die Oberfläche sofort eingepflegt werden.

Im Möbel- und Arbeitsplattenbereich den Auftrag und die Reinigung mit Pinsel, Lappen und entsprechenden Pads vornehmen.

### 3. Einpflege bei Böden mit Parkettöl 2059

Ein weißes Pad mit BIOFA Parkettöl 2059 vollständig benetzen und damit die Oberfläche dünn auspolieren. Bei Bedarf das Öl mit wenigen Spritzern auf den Boden nachsteuern.

Alternativ kann je nach vorheriger Behandlung Möbelöl 2049 oder Arbeitsplattenöl 2052 oder auch schichtbildend Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Universal-lack 2050/2051 aufgetragen werden.

**Wichtig!** 2044, 2055 und 2050/2051 dürfen nicht auspoliert werden. Bitte die jeweiligen Technischen Merkblätter beachten!

**Achtung: Vorversuche durchführen! Für optimale Frischluftzirkulation sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten.**

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500.

### Trocknung

Gereinigte Oberfläche über Nacht gut austrocknen lassen. Nach 6-12 Std. Trockenzeit (20°C/50-55 % rel. Luftfeuchte) kann die Einpflege vorgenommen werden.

### Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

30-40 ml/m<sup>2</sup> bzw. 25-35 m<sup>2</sup>/l.

### Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben. Reste in kleinere Gebinde umfüllen und luftdicht verschließen.

### Gebinde

2,5 l / 10 l Blechgebinde.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

## Sicherheitshinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – **(Selbstentzündungsgefahr!)** Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen! Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

## Entsorgung

Flüssige Produktreste bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte und gereinigte Gebinde sind wie das Produkt zu behandeln und zu entsorgen!

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11\*

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.